


REMOTE CONTROL


Sottoscrizione/Associazione/Attivazione e Utilizzo

Questa guida per l'utente spiega i vari passi necessari per attivare il servizio Remote Control sul proprio veicolo.

Anzitutto, per poter utilizzare Remote Control, è necessario avere un account MyPeugeot associato al proprio veicolo. Se non è ancora stato fatto occorre installare la mobile app sul proprio smartphone, è possibile scaricare facilmente l'app tramite Google Play Store o App Store.




Una volta scaricata l'app MyPeugeot apritela, entrate nella sezione Services store e selezionate "scopri di più" per attivare Remote Control. Cliccate su "Inizia Attivazione" e seguite le istruzioni che compariranno sull'app per attivare il nuovo servizio.




Sarete re-indirizzati sulla pagina di attivazione del Servizio, in cui potrete raccogliere informazioni sui diversi contenuti del Servizio Remote Control che potrete utilizzare una volta installato. Scorrete verso il basso e cliccate su “Ottieni” per continuare l’attivazione del servizio.

Per attivare Remote Control è importante leggere ed accettare le Condizioni Generali, e una volta salvate le preferenze, potrete continuare l’installazione direttamente tramite la Mobile App, semplicemente cliccando su “CONTINUA SU MYPEUGEOT”.


Per i 3 passaggi che bisogna seguire in questo momento occorreranno pochi minuti, dopodiché potrete usufruire di tutti i contenuti del Servizio Remote Control. Prima di tutto, per procedere con l’attivazione, occorre leggere e accettare i Termini & Condizioni.




1. Inserite il vostro numero di telefono ed il codice che vi verrà inviato tramite SMS sul numero telefonico inserito.



2. Create il vostro codice di sicurezza. Riceverete inizialmente un codice temporaneo via SMS che dovrete utilizzare per registrare il vostro numero di telefono, successivamente potrete creare il vostro codice di sicurezza personale. Questo codice garantirà la sicurezza dei comandi da remote per la vostra vettura e vi permetterà di utilizzare tutti i contenuti di Remote Control.



3. Connettete il vostro cellulare al Bluetooth del veicolo. Entrate nel veicolo, avviate il motore, attivate il Bluetooth sul vostro cellulare e cliccate su “Associa” per iniziare il collegamento.



Ora il Servizio Remote Control è attivo: potrebbe essere necessario un aggiornamento software della Radio della vettura per godere appieno di tutti i contenuti del Servizio.

Come Utilizzare Remote Control:

Una volta attivato il Servizio Remote Control per il vostro veicolo, è possibile verificare lo status della vostra vettura, bloccare o sbloccare le porte o accendere le luci ed il clacson con un solo click.

Per controllare da remote la vostra vettura, è solamente necessario aprire l'app MyPeugeot, selezionare l'icona del comando che si vuole inviare al veicolo e dare conferma. Ricorda che ogni sette giorni è necessario confermare i comandi remoti utilizzando il proprio codice di sicurezza.

